

# Schnellinbetriebnahme Ihres Alcatel LINKHUB HH40V LTE-Cube.

Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie den LTE-Cube gemeinsam mit der Krone mobile SIM-Karte in wenigen Minuten nutzen können.

- 1 **SIM-Karte in Micro-Größe ausbrechen** und in den Steckplatz einschieben
- 2 **Stromkabel mit Cube und Steckdose verbinden**
- 3 **Endgerät via WLAN mit dem Cube verbinden**  
Netzwerkname (SSID) und Sicherheitsschlüssel (Wifi Key) finden Sie auf der Unterseite des Cubes
- 4 **Browser öffnen**  
Sollte sich die LINKHUB-Anmeldeseite nicht automatisch öffnen, rufen Sie bitte folgende Seite auf: <http://192.168.1.1>
- 5 **Anmeldepasswort eingeben**  
Das Standardpasswort lautet: **admin** (TIPP: Ändern Sie am Besten auch gleich Ihr Passwort!)
- 6 **PIN Code der SIM Karte eingeben** und anschließend PIN Code deaktivieren auswählen
- 7 **OPTIONAL: Unter dem Menüpunkt „Profilverwaltung“ ein neues Profil anlegen und dabei folgende Angaben verwenden:**
  - APN: **kronemobile.at**
  - Nutzernamen: (nichts eintragen)
  - Kennwort: (nichts eintragen)

**Und schon können Sie lossurfen!**

